

Ficha técnica

Mezcladora metálica para lavabo cuello flexible

| Código | Clave | Artículo | Maneral |
|--------|----------|---|----------|
| 282791 | MLVZ-011 | Mezcl lavabo zinc t/flex man/std crom MLVZ011 Vianti | Estándar |
| 282792 | MLVZ-012 | Mezcl lavabo zinc t/flex man/cruz crom MLVZ012 Vianti | Cruz |
| 282793 | MLVZ-013 | Mezcl lavabo zinc t/flex man/pal 1/4v crom MLVZ013 Vianti | Palanca |



BAJA PRESIÓN



CUELLO DE ACERO INOXIDABLE



BAJO CONSUMO DE AGUA



DISTANCIA DE 4" ENTRE CONEXIONES



CUELLO FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE



Instalación

Instale la mezcladora junto con su tapa cubierta sobre el mueble. Fijela al mueble utilizando las tuercas de instalación, asegurándolas firmemente con una herramienta adecuada. Enrosque las mangueras flexibles (no incluidas) conectando la línea de agua caliente a la entrada izquierda y la línea de agua fría a la entrada derecha de la mezcladora.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES DE FABRICACIÓN

| | | | |
|----------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Cuerpo | Metálico | Salida | ABS |
| Cubierta | ABS | Cartucho | Metálico |
| Cuello | Flexible de acero inoxidable | Cierre | Vuelta completa y 1/4 de vuelta |
| Maneral | ABS | Conexión roscable | 1/2" NPS |
| Acabado | Cromo | Separación entre conexiones | 4" |

REFACCIONES Y ACCESORIOS DISPONIBLES COMPATIBLES

| Corto | Clave | Artículo | Cartucho compatible | Cuello de acero inoxidable |
|--------|----------|---|---------------------|----------------------------|
| 282791 | MLVZ-011 | Mezcl lavabo zinc t/flex man/std crom MLVZ011 Vianti | 283224 | N/A |
| 282792 | MLVZ-012 | Mezcl lavabo zinc t/flex man/cruz crom MLVZ012 Vianti | 283792 | N/A |
| 282793 | MLVZ-013 | Mezcl lavabo zinc t/flex man/pal 1/4v crom MLVZ013 Vianti | 283222 | N/A |

